

## Bosch SMP4HCW03S | weiss

Artikelnummer 18791



### Produkt-Highlights

- **Comfort Control Geschirrspüler:** nahtloses Design mit versteckter Bedienblende.
- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung
- **Info Light im Türgriff:** die Statusleuchte zeigt dir an, ob dein Gerät in Betrieb oder ausgeschaltet ist
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm**

### Produkttyp

- Bauart: Unterbau-Geschirrspüler

### Energieeffizienz / Verbrauchswerte

- Energy Label Version: 2019/2017
- Energieeffizienzklasse: D
- Energieeffizienzspektrum: Spektrum [A bis G]
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh
- Wasserverbrauch Eco pro Betriebszyklus: 9 l
- Programmdauer des Eco-Programms: 270 Min.
- Betriebsgeräusch: 42 dB(A)
- Geräuschemissionsklasse: B

### Ausstattung & Technik

- Anzahl Standardgedecke: 14
- Automatik-Programme
- Anzahl Spülprogramme: 6
- Startzeitvorwahl
- Besteckschublade
- Wasser-Sicherung: Wasser-Stopp

### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 59,80 cm
- Höhe: 81,50 cm

- Tiefe: 57,30 cm
- Gewicht: 36,40 kg
- Breite mit Verpackung: 66 cm
- Höhe mit Verpackung: 88 cm
- Tiefe mit Verpackung: 67 cm
- Gewicht mit Verpackung: 38,50 kg
- Farbe: weiß

### Händler-Kontaktdaten:

Elektrohaus Oswald  
Burggraben 1  
65366 Geisenheim  
06722 8226  
elektro-oswald-service@t-online.de  
www.iq-elektrohaus-oswald.de

### Ihr Ansprechpartner:

Torsten Oswald  
elektro-oswald-service@t-online.de

### Unsere Öffnungszeiten:

Montag	08:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30
Dienstag	08:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30
Mittwoch	08:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30
Donnerstag	08:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30
Freitag	08:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30
Samstag	09:00 - 13:00