

### Bosch SMH4EXP28E

Artikelnummer 18789



#### Produkt-Highlights

- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung
- **Status Light:** ein Lichtsignal in der linken oberen Ecke zeigt dir an, ob der Geschirrspüler läuft
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm**
- **Vario Scharnier:** Die perfekte Lösung für den Hocheinbau von vollintegrierten Geschirrspülern und Küchen mit niedrigen Sockelhöhen
- Inkl. SGZ0BI01 dekorative Seitenleisten aus Edelstahl für Geschirrspüler

#### Produkttyp

- Bauart: vollintegrierbarer Geschirrspüler

#### Energieeffizienz / Verbrauchswerte

- Energy Label Version: 2019/2017
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieeffizienzspektrum: Spektrum [A bis G]
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh
- Wasserverbrauch Eco pro Betriebszyklus: 9 l
- Programmdauer des Eco-Programms: 270 Min.
- Betriebsgeräusch: 42 dB(A)
- Geräuschemissionsklasse: B

#### Ausstattung & Technik

- Anzahl Standardgedecke: 14
- Automatik-Programme
- Anzahl Spülprogramme: 6
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Besteckschublade
- Wasser-Sicherung: Wasser-Stopp

#### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 59,80 cm

- Höhe: 81,50 cm
- Tiefe: 55 cm
- Gewicht: 35,90 kg
- Breite mit Verpackung: 66 cm
- Höhe mit Verpackung: 88 cm
- Tiefe mit Verpackung: 67 cm
- Gewicht mit Verpackung: 38 kg

#### Händler-Kontakt Daten:

Pauly Elektrotechnik GmbH  
Bernkasteler Straße 15  
54497 Morbach  
06533 95890  
info@pauly-elektrotechnik.de  
www.iq-pauly-elektrotechnik.de

#### Ihr Ansprechpartner:

Andreas Schäfer  
a.schafer@pauly-elektrotechnik.de

#### Unsere Öffnungszeiten:

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Montag     | 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 |
| Dienstag   | 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 |
| Mittwoch   | 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 |
| Freitag    | 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 |
| Samstag    | 09:00 - 13:00                 |