

Fernseh-Lesser

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Bosch SMI4ECS08E

Artikelnummer 18305



Produkt-Highlights

- **Efficient Dry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen
- **Die VarioSchublade** bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtile
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (42 Dezibel)

Produkttyp

- Bauart: teilintegrierbarer Geschirrspüler

Energieeffizienz / Verbrauchswerte

- Energy Label Version: 2019/2017
- Energieeffizienzklasse: B
- Energieeffizienzspektrum: Spektrum [A bis G]
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 65 kWh
- Wasserverbrauch Eco pro Betriebszyklus: 9 l
- Programmdauer des Eco-Programms: 215 Min.
- Betriebsgeräusch: 42 dB(A)
- Geräuschemissionsklasse: B

Ausstattung & Technik

- Anzahl Standardgedecke: 14
- Automatik-Programme
- Anzahl Spülprogramme: 6
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Besteckschublade
- Wasser-Sicherung: Wasser-Stopp

Gehäuseeigenschaften

- Breite: 59,80 cm

- Höhe: 81,50 cm
- Tiefe: 57,30 cm
- Gewicht: 36,10 kg
- Breite mit Verpackung: 66 cm
- Höhe mit Verpackung: 88 cm
- Tiefe mit Verpackung: 67 cm
- Gewicht mit Verpackung: 38 kg
- Farbe: edelstahl

Händler-Kontaktdaten:

Fernseh - Lesser
Tambacher Strasse 65
98593 Floh-Seligenthal
03683 606022
fernseh-lesser@gmx.de
www.IQ-fernseh-lesser.de

Ihr Ansprechpartner:

Gunter Lesser
fernseh-lesser@gmx.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag	09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00
Dienstag	09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00
Mittwoch	09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00
Donnerstag	09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00
Freitag	09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00
Samstag	09:00 - 12:00