

# Fernseh-Lesser

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

## Bosch SMP4ECW79S | weiss

Artikelnummer 17846



### Produkt-Highlights

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrteile.
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (42 Dezibel).

### Produkttyp

- Bauart: Unterbau-Geschirrspüler

### Energieeffizienz / Verbrauchswerte

- Energy Label Version: 2019/2017
- Energieeffizienzklasse: D
- Energieeffizienzspektrum: Spektrum [A bis G]
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh
- Wasserverbrauch Eco pro Betriebszyklus: 9,50 l
- Programmdauer des Eco-Programms: 275 Min.
- Betriebsgeräusch: 42 dB(A)

- Geräuschemissionsklasse: B

### Ausstattung & Technik

- Anzahl Standardgedecke: 14
- Anzahl Spülprogramme: 6
- Besteckschublade
- Wasser-Sicherung: Wasser-Stopp

### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 59,80 cm
- Höhe: 81,50 cm

- Tiefe: 57,30 cm
- Gewicht: 40,60 kg
- Breite mit Verpackung: 66 cm
- Höhe mit Verpackung: 88 cm
- Tiefe mit Verpackung: 67 cm
- Gewicht mit Verpackung: 42,50 kg
- Farbe: weiß

### Händler-Kontaktdaten:

Fernseh - Lesser  
Tambacher Strasse 65  
98593 Floh-Seligenthal  
03683 606022  
fernseh-lesser@gmx.de  
www.IQ-fernseh-lesser.de

### Ihr Ansprechpartner:

Gunter Lesser  
fernseh-lesser@gmx.de

### Unsere Öffnungszeiten:

Montag	09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00
Dienstag	09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00
Mittwoch	09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00
Donnerstag	09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00
Freitag	09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00
Samstag	09:00 - 12:00